



**Приспособление для монтажа ИПП
на трубопровод
МП-ИПП**
Инструкция по монтажу
КФСТ.735322.188 ИМ
ver.1.01



Условное обозначение в документации и при заказе:

МП-ИПП-1-50-х

МП-ИПП – монтажное приспособление для извещателя пожарного пламени (ИПП);

1 – тип монтажа «на трубопровод»;

50 – высота стойки в мм (стандартное значение 50 мм, по отдельному заказу возможно изготовление других размеров);

х – минимальный наружный диаметр трубы для крепления.

НАЗНАЧЕНИЕ

МП-ИПП предназначено для крепления извещателей пожарных пламени ИПП-СИ-* серии «Гефест» (далее – ИПП-СИ) непосредственно к трубопроводу пожаротушения для обеспечения необходимой близости к СО-КПП (спринклерный ороситель (распылитель) с контролем пуска и принудительным электропуском).

При правильной установке МП-ИПП обеспечивает устойчивое положение извещателя, ориентацию в пространстве и защиту от попадания брызг, капель огнетушащих веществ.

Диаметр трубопровода, к которому производится крепление, определяется при заказе МП-ИПП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Техническая характеристика	Значение
Габаритные размеры (в сборе с ИПП-СИ), не более высота длина x ширина	270 мм * 160 x 135 мм
Масса, не более	0,6 кг
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP43
Диаметр трубопровода, к которому производится крепление	32-36, 47-52 мм **

* – зависит от диаметра трубопровода, к которому производится крепление. По отдельному заказу высота может быть изменена.

** – определяется при заказе.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение в конструкцию изменений, не ухудшающих технические характеристики изделия.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке, замене и снятии извещателей необходимо соблюдать меры безопасности по требованиям: «Требования техники безопасности работ на высоте» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Перед применением МП-ИПП необходимо собрать в соответствии с рисунком 1.

Все винтовые соединения должны быть надежно затянуты для обеспечения устойчивого положения и ориентации ИПП-СИ.

С силиконовыми деталями обращаться с осторожностью для исключения их разрыва или иных повреждений.




Рисунок 1 – Схема сборки МП-ИПП.

МОНТАЖ

МП-ИПП в сборе с ИПП-СИ крепится на трубопровод трубными хомутами. Винтовые соединения трубных хомутов должны быть надежно затянуты для обеспечения устойчивого положения и ориентации ИПП-СИ.




Рисунок 2 – Монтаж ИПП-СИ на трубопровод пожаротушения.

Внимание!	После подключения к ИПП кабель СЛИ должен свободно провисать, образовывать петлю в виде буквы «U» (петлю «капельник»), а затем подниматься к трубопроводу. Не допускается деформация защитного силиконового экрана и его задиранье (в том числе и частичное) вверх после окончания монтажа.
	Взаимное расположение МП-ИПП (в сборе с ИПП-СИ) и СО-КПП должно исключать прямого попадания брызг и капель огнетушащего вещества под силиконовые детали.




Рисунок 3 – Подвод кабеля к ИПП-СИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Проверка технического состояния МП-ИПП должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния установки.

Проверка состоит в контроле надежности затяжки всех соединений для обеспечения устойчивого положения и ориентации ИПП-СИ, целостности и правильности установки силиконовых деталей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МП-ИПП поставляется в разобранном виде. Комплект поставки приведен в следующей таблице.

Таблица 2

Наименование	Кол-во
Защитный экран (силиконовый)	1 шт.
Кожух (силиконовый)	1 шт.
Диск	1 шт.
Стойка	2 шт.
Трубный хомут с резиновой прокладкой (размер определяется при заказе)	2 шт.
Болт М8	2 шт.
Шайба плоская	
Шайба пружинная (гровер)	
Винт М4	4 шт.
Шайба плоская	
Шайба пружинная (гровер)	

ООО «Холдинг Гефест»

197342, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 65 литер А
Тел./факс: +7 (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

e-mail: office@gefest-spb.ru

Консультации по техническим вопросам:

тел. +7 (812) 600-69-11

e-mail: support@gefest-spb.ru



Документация на ПКТС «Олимп-И»

[https://www.gefest-spb.ru/
documents/passports/
pkts-olimp-i/](https://www.gefest-spb.ru/documents/passports/pkts-olimp-i/)