


ШУО 1-7 - предназначены для подключения эстафетных извещателей тепловых внутри стеллажа(первый уровень) и над стеллажом (второй уровень).

ШУО 8-10 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с модулями контроля и пуска сателлитными.

ШУО 11 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с сателлитными извещателями тепловыми.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	контроля и пуска сателлитными.									
			ШУО 11 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с сателлитными извещателями тепловыми.									
			Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата				
			Разраб.	Зорина					Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском			
			Проверил									
			Н.контр.						Схема подключения питания ШУО ПКТС "Олимп"			
							Стадия	Лист	Листов			
							Р	12.3				
							 ГЕФЕСТ группа компаний					